

## Instalacija čitača pametnih kartica (Smart Card Reader-a)


Ako je čitač pametnih kartica već instaliran i radi, onda ga nije potrebno ponovo instalirati.

Instalacija čitača Gemalto PCTWIN



*Korisnicima koji imaju instaliran Windows Vista ili Windows 7 će se automatski instalirati čitač, čim ga ubace u USB port*

Ubacite čitač u bilo koji slobodni USB port na Vašem računaru.



1. Ubacite instalacioni CD Komercijalne Banke AD. Na meniju izaberite opcije **E-Bank za pravna lica -> Instalacija elektronske banke ->** i odabrati odgovarajući tip instalacije u zavisnosti od verzije Windowsa (najčešće **Instalacija Smart Card Readera PC TWIN 32bit**)

2. Posle nekoliko trenutaka će se pojaviti Čarobnjak za instalaciju (pogledaj sliku dole)



Kliknite na Next

3. Na sledećem prozoru čekirajte *I accept the terms in the License Agreement* i kliknite na **Next**



4. a zatim i na **Install**



5. Posle određenog vremena pojaviće se poruka da je čitač instaliran i kliknite na **Finish**.

**- Instalacija starijih tipova čitača:**

- **Argos mini II**



Proverite sa zadnje strane čitača etiketu.  
Ukoliko imate etiketu kao na sledećoj slici:



Ubacite instalacioni CD Komercijalne Banke AD. Na meniju izaberite opciju **Pretraži CD**.  
Idite u folder `Drajveri_za_CardMan\Argos_Mini_II` i pokrenite datoteku `am2_install.exe`.

U suprotnom, ukoliko je prikazana sledeća slika:



Pokrenite iz istog foldera datoteku `agmII_win_ccid.exe`.

- **Omnikey Cardman 3121**



Priključite čitač pametnih kartica na Vaš računar. Ubacite instalacioni CD i zatvorite prozor koji vam se automatski otvara. Kliknite na 'My computer', a zatim desni klik na 'CD Drive' pa 'Open'. Pronađete folder 'Drajveri za Cardman', zatim kliknite dva puta na njega. Kliknite dva puta na instalaciju koja odgovara vašem modelu čitača. U polju **Install to** promenite početno slovo (D, F, G...) u C (primer: `C:\Drajveri za CardMan`) i kliknete 'Install'.

Nakon toga zatvorite sve otvorene prozore i u zavisnosti od operativnog sistema nastavite instalaciju drajvera za čitač na sledeći način:

Desni klik na ikonicu (My) Computer-> Manage, a zatim sa leve strane na Device manager.

Klik na '+'-znak na levoj strani Smart Card Readers da bi ste videli koji čitač je instaliran. Ukoliko operativni sistem nije prijavio da se radi o čitaču pametnih kartica uređaj će biti prijavljen kao USB sa žutim znakom pitanja. Zatim kliknite jedanput desnim tasterom miša na 'CardMan xxxx' (ili USB sa žutim znakom pitanja) da ga označite. Sledeći korak je da kliknete na 'Properties' dugme. Klik na 'Driver' tab i onda 'Update Driver' dugme. Prikazaće vam se 'Update Device Driver' Wizard window i onda klik na 'Next'.

Izaberite 'Display a list ....' i kliknite 'Next'. Klik na 'Have Disk...' dugme. U 'Install From Disk' prozoru kliknite na 'Browse' dugme i izaberite 'C', a zatim 'Drajveri za Cardman' i kliknite 'OK'. Verifikujte da je korektna putanja do file-a u 'Copy manufacturer's files from:' prozoru i onda klik na 'OK'. Klik 'Next' i potvrdite u 'Update Driver Warning' prozor klikom na 'Yes' dugme. 'Update Device Driver' prozor vam sada kaže da je spreman da instalira izabrani driver. Kliknite 'Next' i tako kopirajte driver file. 'System Settings Change' prozor se pojavljuje i kaže vam da je 'device has been successfully installed'. Klik na 'OK'. U 'Update Device Driver Wizard' prozoru kliknite 'Finish'. Potvrdite na pitanje o restartovanju sa 'Yes'.